
〈上手に使って上手に節電〉

National
松下電工

ナショナル
デスクヒータ
DR2455・DR2454
取扱説明書 保管用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は必ず保管してください。



もくじ

保証書付

安全上のご注意

※ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険・・・人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

⚠警告・・・人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意・・・人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止　このような⃠記号は、してはいけない**「禁止」**内容です。

必ず守る　このような●記号は、必ず実行していただく**「強制」**内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険

必ず守る

低温やけどや脱水症状のおそれあり。

◆次のような方がお使いのとき、特に注意。

○乳幼児○自分で温度調節のできない方○皮ふ感覚の弱い方○お子様○お年寄り○皮ふの弱い方
○眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
○深酒・疲労の激しい方

◆一定時間ごとに体を動かすなど、注意して使用。

長時間皮ふの同じ場所に触れて使用しない。

禁止

◆電気あんか等就寝用暖房器として使用しない。

⚠警告

分解禁止

◆自分で分解、修理しない。

発火したり異常動作してけがのおそれがあります。

禁止

◆電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

安全上のご注意

⚠警告

禁止

◆電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

◆電源プラグの根元に力をかけない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

◆交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

⚠注意

必ず守る

◆電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
◆電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
上記2項を守らないと、感電・ショート・発火の原因となります。

禁止

◆電源スイッチ部に水やお茶などをこぼさない。(万一こぼした時は、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けること。)
火災・感電のおそれがあります。

禁止

◆スプレー缶、ライター等を本体の近くに置かない。
爆発や火災の原因となります。


◆犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

◆アイロン台として使用しない。
加熱物を本体の上に置かない。
熱で本体を傷め発火することがあります。


⚠注意

禁止

◆衣類の乾燥等、他の用途に使用しない。
異常過熱するおそれがあります。



◆逆さまにしたり、折りたたんだり、倒したままで使用しない。
過熱することがあります。



◆ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
コントローラ部を傷め、過熱することがあります。

◆折りたたみ部を先のとがったもの(ピン、コンパス等)で突いたりしない。
感電のおそれがあります。

電源プラグを抜く


◆使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


低温やけどについて

一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度(40～60℃)のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると(状態や個人差によっても異なりますが)低温やけどをおこす場合があります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

各部のなまえと使い方

■平らな床に立てた状態でお使いください。






1 電源プラグを交流100Vのコンセントにしっかり差し込む。

2 電源スイッチを〈強〉または〈弱〉の位置にする。

電源ランプが点灯し通電を始めます。

■裏面側には折り曲げないこと

ヒータをいためる原因となります。



お手入れのしかた

お手入れの前に必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。




1 台所用洗剤をぬるま湯に溶かす。

2 布を浸して固く絞り、表面の汚れや電源コードの汚れをふきとる。

3 日陰で充分乾かす。


■水洗いはしないこと。

■シンナー、ベンジン、石油などの有機溶剤は使わないこと。
故障や変色の原因となります。



保管のしかた

1 本体に付着したゴミや食べ物カス等を掃除機でていねいに取り除く。



保管中にカビや虫が発生する原因となります。

2 できるだけ乾燥した場所に保管。

仕様

品番	DR2455	DR2454
定格電圧	AC100V(50-60Hz)	
定格消費電力	250W（強·弱時）	
本体外形寸法	48cmx45cm×30cm (高さ) (幅) (奥行)	
質量（重量）	2.2kg	
表面材の材質	ポリエステル不織布	
電源コード	有効長さ1.8m	
表面温度 (室温20℃のとき)	強…約55℃　弱…約45℃	

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このデスクヒータの補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みの上、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規程に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

長年ご使用の電気暖房器の点検を！

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか

- ●スイッチを入れても、時々通電しない時がある。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●電源プラグ、コード、発熱面、電源スイッチ部などが異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常・故障がある。

⇩

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

〈ご自分では絶対に分解しないでください。〉

※点検時はプラグ・プラグ刃の汚れを落としてください。

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部

〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33　TEL.(0749) 26-7890

DRCT 1D-435
Y.No3

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただき、お申しつけください。

(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合にはお近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

(ロ)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷

(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷

(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷

(ヘ)本書のご提示がない場合

(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7.お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間.条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.

持　込

ナショナルデスクヒータ保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	DR2455・DR2454 （お買い上げの商品に○印をおつけください。）
保証期間	本　体　　お買い上げ日より 1カ年
※お買上げ日	平成　　年　　月　　日
※お客様	ご住所 お名前　　　　様 電　話　　（　　）
※販売店	住所・店名 電話　　（　　）

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部

〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33　TEL.（0749）23-1511

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。